



NOTE: Your components and connection locations may vary by model.

注意事項：您的組件與連接位置可能會因型號而異。



- A — Optical drives
- B — Composite video
- C — S-video
- D — Audio in
- E — Microphone
- F — Headphones
- G — Eject buttons
- H — Card reader
- I — Floppy drive
- J — USB 2.0
- K — FireWire® (IEEE 1394) port
- L — Power On/Off


- A — 光碟機
- B — 複合視訊端子
- C — S-video
- D — 音訊音源輸入孔
- E — 麥克風
- F — 耳機
- G — 「退出」鈕
- H — 讀卡機
- I — 軟碟機
- J — USB 2.0
- K — FireWire® (IEEE 1394) 連接埠
- L — 主機開關按鈕



- A — Power Cord connector
- B — Voltage selector
- C — Power LED
- D — PS/2 Mouse connector
- E — PS/2 Keyboard connector
- F — Serial port
- G — Parallel port
- H — VGA Monitor port
- I — 4 USB 2.0 ports
- J — FireWire® (IEEE 1394) port
- K — LAN (Ethernet)
- L — Microphone connector
- M — Audio Line Out
- N — Audio Line In
- O — Modem (Line In RJ-11)

Select models only:

- P — Digital Audio In
- Q — Digital Audio Out
- R — Side speaker port
- S — Rear speaker port
- T — Center speaker/subwoofer port



- A — 電源線插孔
- B — 電壓選擇開關
- C — 電源 LED
- D — PS/2 滑鼠接頭
- E — PS/2 鍵盤接頭
- F — 序列埠
- G — 並列埠
- H — VGA 顯示器連接埠
- I — 4 個 USB 2.0 連接埠
- J — FireWire® (IEEE 1394) 連接埠
- K — LAN (乙太網路)
- L — 麥克風插孔
- M — 音訊音源輸出孔
- N — 音訊音源輸入孔
- O — 數據機 (線路輸入 RJ-11)

僅限於部分型號：

- P — 數位音訊音源輸入孔
- Q — 數位音訊音源輸出孔
- R — 側置喇叭連接埠
- S — 後置喇叭連接埠
- T — 中置喇叭/重低音喇叭連接埠

